

## Huolto-ohje

### PC-KERROSLEVYT

## PC-KERROSLEVYT

### PUHDISTUS

PC-kerroslevyjä voidaan pestä painepesurilla tai pehmeällä pesusienellä tai harjalla. Käytä runsaasti vettä ja tarvittaessa mietoa (pH 4-8) nestesaippuaa. Pinnat huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä. Hankaavia aineita sisältäviä pesuaineita tai karkeita pesuvälineitä ei saa käyttää. Säännöllinen pesu pidentää PC-kerroslevyjen käyttöikää.

### PESTESSÄ HUOMIOITAVA TURVALLISUUS

Vältä liikkumista PC-kerroslevyjen päällä. Käytä kunnon tikkaita ja telineitä. Vaahtomuovilla pehmustettuja lankkuja, lapetikkaita tai styrox-levyä käytetään apuvälineinä katolla liikuttaessa. Huomioi turvallisuustekijät ja vältä putoamisriskejä. Kurotteleminen ja katolla liikkuminen ilman turvalajaita on kielletty.

### TARKISTUSLISTA

PC-kerroslevykaton kunnon varmistamiseksi tulee sitä huoltaa säännöllisesti:

1. irtoroskien poisto
2. pesu ja huuhtelu
3. kiinnitysruuvien kiristys
4. saumalistat
5. reunapellitykset
6. liittämepellitykset / liitântäprofiilit